

MONTAGE EINES POLYESTERPOOLS

Montage eines Polyesterpools

Investieren Sie in Komfort und Prestige
Investieren Sie in Komfort und Prestige mit einem eigenen Polyesterpool.
Entdecken Sie, wie einfach und angenehm der Prozess der Verwirklichung Ihrer Träume sein kann.
Ein Gartenpool aus Fiberglas ist ein Synonym für Luxus und Bequemlichkeit,
und seine Installation ist äußerst schnell und einfach.
Sehen Sie Schritt für Schritt, wie Ihr Traum-Pool Realität wird.

Installationsschritte

1. Aushub

Der erste Schritt besteht darin, eine Baugrube entsprechend den Projektmaßen des Polyesterpools auszuheben, wobei Platz für die Verfüllung mit Trockenbeton berücksichtigt wird. Die Grube sollte auf jeder Seite 30-50 cm größer sein als die Poolabmessungen. Die Tiefe muss die Dicke der Fundamentplatte und die Isolierschicht berücksichtigen.

2. Fundament

Am Boden der Baugrube wird eine 12 cm dicke Fundamentplatte erstellt, die als stabile Basis für den Pool dient. Die Platte besteht aus Beton der Klasse B20, verstärkt mit einem Armierungsgitter.

3. Styrodur-Dämmung

Nachdem der Beton ausgehärtet ist, wird eine 3-5 cm dicke Schicht Styrodur (XPS) aufgetragen. Styrodur dient als Wärmedämmung, verhindert Wärmeverluste und gleicht mögliche Unebenheiten der Platte aus.

4. Platzierung des Pools

Der Fiberglaspool wird vorsichtig auf die vorbereitete Fundamentplatte gesetzt. Dieser Schritt wird am besten mit geeigneten Geräten, z. B. einem Kran, durchgeführt, um Schäden an der Struktur zu vermeiden. Nach dem Platzieren muss die Nivellierung überprüft und bei Bedarf angepasst werden.

5. Befüllung mit Wasser & Verfüllung

Nach der korrekten Positionierung des Pools beginnt die Stabilisierung. Der erste Schritt besteht darin, den Pool mit etwa 20 cm Wasser zu befüllen.

6. Verfüllung

Der Raum um die Poolwanne wird mit Trockenbeton verfüllt, was Stabilität und zusätzlichen Schutz gewährleistet. Füllen Sie den Raum mit einer Mischung aus Sand und Zement (im Verhältnis 4:1) bis zur gleichen Höhe wie das Wasser. Dann gießen Sie vorsichtig Wasser auf das Verfüllmaterial, um es an die Form des Pools anzupassen. Der Wasserspiegel sollte immer leicht über der Verfüllung liegen. Beton darf nicht mechanisch verdichtet werden. Die Poolstufen sollten mit Betonblöcken gestützt werden.

7. Weitere Schritte

Füllen Sie den Pool mit weiteren 20-25 cm Wasser.

8. Wiederholen der Schritte 6 & 7

Wiederholen Sie die Schritte 6 und 7, bis der Pool vollständig mit Wasser gefüllt ist. Die Installation ist nun abgeschlossen.

Kontaktinformationen

FROGPOOL S.C.

Adresse: Długa 2a, 46-040 Schodnia

USt-IdNr: 9910559513

REGON: 540726693

✉ biuro@frogpool.eu

☎ +48 787 046 530

Adam Danilewski:

☎ +49 176 560 21825

✉ adam@frogpool.eu

Lukas Steinert:

☎ +49 176 560 21203

✉ lukas@frogpool.eu

